

## 百花プラザ多目的ホール音響設備表

### ①音響機器

設備名	機種名	数量	備考
主音響調整卓(デジタルミキサー)	WR-D40(Panasonic)	1	MONO × 14 STEREO × 6 AUX (LR) × 2
メインスピーカー	Xi-1152A/64F (Electro Voice)	1	
	Xi-1082 (Electro Voice)	2	
ハネカエリスピーカー	Fri-2082-BLK/WH (Electro Voice)	2	
ステージスピーカー	Xi-1152A/64A (Electro Voice)	2	
	Xi-2181A (Electro Voice)	2	
CDプレーヤー	CD-01U (TASCAM)	1	
MDプレーヤー	MD-350 (TASCAM)	1	
カセットテープデッキ	322 (TASCAM)	1	
ワイヤレスマイク	ハンド型	WX-4100B (Panasonic)	6
	タイピン型	WX-4300B (Panasonic)	2
ダイナミックマイクロホン	WM-D170SW-K (Panasonic)	6	
マイクスタンド	卓上型	WN-275 (Panasonic)	3
	床上型	WN-5120 (Panasonic)	2
		WN-431 (Panasonic)	1
	ブーム型	WN-5360 (Panasonic)	2
マイクケーブル	5m	5	
	10m	4	
	20m	2	
インカム	子機	RS-601	6
	ヘッドセット	CC-100	6
	ケーブル	5m	6

下袖音響調整卓 デジタルミキサー)	WR-D01	1	MONO × 8 STEREO × 6
CDプレーヤー	CD-01U (TASCAM)	1	
MDプレーヤー	MD-350 (TASCAM)	1	
カセットテープデッキ	322 (TASCAM)	1	

### ②映像機器

プロジェクター	TH-DW7000-K, D75LE3 (Panasonic)	1	
スクリーン	W7550 × 7400(W7150 × H4000)	1	320インチ相当